

Kurzreferenz



Cisco IP-Telefon 8800-Serie

- 1 Anruf tätigen
- 2 Anruf annehmen
- 3 Halten
- 4 Übergabe
- 5 Konferenz
- 6 Ton aus
- 7 Rufumleitung
- 8 Voicemail
- 9 Umleiten
- 10 Anrufprotokoll
- 11 Verzeichnisse
- 12 Einstellungen
- 13 Telefontasten und Hardware
- 14 Aufladen über USB
- 15 Intelligent Proximity
- 16 Tipps
- 17 Weitere Informationen



Hinweis

Das beste Druckergebnis erzielen Sie auf Papier im Format 21,6 x 35,6 cm (8,5" x 14", US-amerikanisches Legal-Format).

1 Anruf tätigen

Zum Tätigen eines Anrufs nehmen Sie den Hörer ab, und wählen Sie eine Nummer. Alternativ stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung.



Videoanruf tätigen

Die Cisco IP-Telefone 8845 und 8865 unterstützen Videoanrufe mit einer integrierten Kamera. Um das Video während eines Anrufs zu starten, öffnen Sie den Kameraverschluss. Um das Video während eines Anrufs zu beenden, schließen Sie den Kameraverschluss.

Letzte Nummer erneut wählen

Drücken Sie **Wahlw.**, um eine Nummer erneut auf Ihrer Hauptleitung zu wählen. Wenn Sie eine Nummer erneut auf einer anderen Leitung wählen möchten, drücken Sie zuerst die Leitungstaste.

Wählen bei aufgelegtem Hörer

1. Geben Sie eine Nummer ein, wenn auf dem Telefon kein Gespräch geführt wird.
2. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie **Anrufen**, Headset  oder Lautsprecher .

Kurzwahl

Geben Sie die Nummer eines Kurzwahleintrags ein, und drücken Sie dann **Kurzwahl**. Außerdem sind einigen der Tasten auf der linken Seite des Telefons möglicherweise Kurzwahleinträge zugewiesen.

2 Anruf annehmen


Neue Anrufe werden mit einer gelb blinkenden Leitungstaste, einem animierten Symbol und der Anrufer-ID auf dem Bildschirm sowie einem rot blinkenden Licht auf dem Hörer angezeigt.

Anrufe bei mehreren Leitungen entgegennehmen


Sie können einen Anruf über einen Aktionshinweis für einen eingehenden Anruf angenommen, wenn diese Funktion verfügbar ist.

Wenn Sie ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eingeht, wird auf dem Telefondisplay kurz eine Meldung angezeigt. Drücken Sie die gelb blinkende Leitungstaste, um zu einer anderen Leitung zu wechseln, und die Sitzungstaste, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf automatisch zu halten.

3 Halten


1. Drücken Sie **Halten** . Das Symbol für einen gehaltenen Anruf wird angezeigt und die Leitungstaste blinkt grün.
2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie die Sitzungstaste, **Fortsetzen** oder **Halten**.

4 Übergabe


1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Übergabe** .
2. Geben Sie die Telefonnummer des Übergabeempfängers ein.
3. Drücken Sie erneut **Übergabe** (bevor oder nachdem der andere Teilnehmer den Anruf entgegennimmt). Der Anruf wird nun übergeben.

Direkte Übergabe

Sie können den aktiven Anruf an den gehaltenen Anruf auf der gleichen oder einer anderen Leitung übergeben.

- Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Übergabe** .
- Drücken Sie **Akt. Anrufe**, um den gehaltenen Anruf auszuwählen, und dann erneut **Übergabe**, um die Übergabe abzuschließen.


5 Konferenz

1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konferenz** .
2. Tätigen Sie einen neuen Anruf.
3. Drücken Sie erneut **Konferenz** (bevor oder nachdem der andere Teilnehmer den Anruf entgegennimmt). Nun beginnt die Konferenz, und im Telefondisplay wird „Konferenz“ angezeigt.
4. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Teilnehmer in das Konferenzgespräch einzubeziehen.

Die Konferenz wird beendet, wenn alle Teilnehmer auflegen.

Anrufe zusammenführen


Sie können den aktiven Anruf mit gehaltenen Anrufen auf der gleichen oder anderen Leitungen zu einer Konferenz zusammenführen.

- Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konferenz** .
- Drücken Sie **Akt. Anrufe**, um den gehaltenen Anruf auszuwählen, und dann erneut **Konferenz**, um die Konferenz zu erstellen.


Teilnehmer anzeigen und entfernen

Drücken Sie in einer laufenden Konferenz **Details anz.** Sie können einen Teilnehmer aus der Konferenz entfernen, indem Sie zu dem entsprechenden Teilnehmer blättern und **Entf.** drücken.

6 Ton aus

1. Drücken Sie während eines Anrufs **Stummschalten** . Sie können an der leuchtenden Taste erkennen, dass die Stummschaltung aktiviert ist.
2. Drücken Sie erneut **Stummschalten**, um die Stummschaltung aufzuheben.

7 Rufumleitung

1. Sie können Anrufe, die auf Ihrer Hauptleitung eingehen, an eine andere Nummer weiterleiten, indem Sie **Rufumleitung** drücken.
2. Um Anrufe an eine andere Nummer weiterzuleiten, geben Sie eine Telefonnummer ein.
3. Um alle Anrufe an die Voicemail weiterzuleiten, drücken Sie **Nachrichten** .
4. Drücken Sie **Rufuml. aus**, um die Rufumleitung zu deaktivieren.

Zur Einrichtung der Rufumleitung auf einer sekundären Leitung drücken Sie die Leitungstaste, wählen die gewünschte Leitung und drücken **Rufumleitung**.


Wenn Sie die Rufumleitung per Fernzugriff einrichten möchten, rufen Sie das Selbsthilfe-Portal auf.

8 Voicemail

Neue Nachrichten werden wie folgt angezeigt:

- Leuchtanzeige am Hörer leuchtet rot
- Unterbrochenes Freizeichen (sofern verfügbar)
- Anzeige des Voicemail-Symbols und einer Nummer neben einer Taste für eine inaktive Sitzung im Display

Nachrichten abhören


Drücken Sie **Nachrichten** , und befolgen Sie die Sprachaufforderungen. Sie können Nachrichten für eine bestimmte Leitung abhören, indem Sie zuerst die Leitungstaste drücken.

9 Umleiten

Drücken Sie **Umleiten**, wenn der Anruf eingeht, aktiv ist oder gehalten wird. Mit dieser Funktion wird ein Anruf an das Voicemail-System bzw. an eine andere, von Ihrem Systemadministrator eingerichtete Nummer umgeleitet.

10 Anrufprotokoll

Anrufprotokoll anzeigen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Letzte aus**.
3. Wählen Sie die gewünschte Leitung aus. Daraufhin werden die letzten 150 entgangenen, getätigten und angenommenen Anrufe angezeigt.
4. Sie können Details für einen Anruf anzeigen, indem Sie zum entsprechenden Anruf blättern und **Weiter** und anschließend **Details** drücken.


Nur entgangene Anrufe anzeigen

1. Rufen Sie das Anrufprotokoll auf.
2. Drücken Sie **Entgang**. Sie können auch die dem Anrufprotokoll-Symbol zugeordnete Sitzungstaste drücken.

Aus dem Anrufprotokoll wählen

1. Rufen Sie das Anrufprotokoll auf, oder navigieren Sie zu den entgangenen bzw. getätigten Anrufen.
2. Blättern Sie zu einem Eintrag, und nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie **Auswahl**.
3. Wenn Sie eine Nummer vor dem Wählen ändern möchten, drücken Sie **Weiter > NrBearb**.

11 Verzeichnisse

1. Drücken Sie **Kontakte** .
2. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie ein Verzeichnis.
3. Geben Sie über das Tastenfeld Suchkriterien ein.
4. Drücken Sie **Senden**.
5. Blättern Sie zum Wählen einer Nummer zu einem Eintrag, und drücken Sie dann **Wählen**.

12 Einstellungen


Lautstärke

Die Lautstärketaste befindet sich links neben dem Tastenfeld.




- Sie können die Lautstärke des Hörers, Headsets oder Lautsprechers einstellen, indem Sie während eines laufenden Gesprächs **Lautstärke** drücken.
- Drücken Sie zum Einstellen der Ruftonlautstärke **Lautstärke** links (-) oder rechts (+).
- Zum Stummschalten des Telefons drücken Sie während des Lätens einmal links **Lautstärke**. Drücken Sie mehrmals **Lautstärke** links (-), um den Rufton leiser einzustellen.


Bildschirmhelligkeit

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Einstellungen > Helligkeit**.
3. Drücken Sie links oder rechts auf das Navigationsrad, um die Helligkeit zu ändern, und drücken Sie dann **Speich**.

Displaykontrast (nur 8811)

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Einstellungen > Kontrast**.
3. Drücken Sie links oder rechts auf das Navigationsrad, um den Kontrast zu ändern, und drücken Sie dann **Speich**.

Schriftgröße

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Einstellungen > Schriftgröße**.
3. Wählen Sie **Sehr klein, Klein, Normal, Groß** oder **Sehr groß**.
4. Drücken Sie **Speich**.

13 Telefontasten und Hardware

Leitungs- und Sitzungstasten

Die Leitungstasten befinden sich links neben dem Telefondisplay. Tasten, die keiner Telefonleitung zugewiesen sind, können für Kurzwahleinträge und andere Funktionen verwendet werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Systemverwalter.



Hinweis Bei einer Sprache mit Lese-/Schreibrichtung von rechts nach links (z. B. Arabisch) sind die Positionen der Leitungs- und Sitzungstasten umgekehrt.

Die Leitungstasten befinden sich rechts neben dem Telefondisplay.

Softkeys

Die vier Softkey-Tasten befinden sich unterhalb des Telefondisplays. Sie können **Weiter** drücken (wenn verfügbar), um weitere Softkeys anzuzeigen.



Listen- und Menünavigation

Drücken Sie auf dem Vier-Wege-Navigationsrad **nach oben, nach unten, nach links** oder **nach rechts**.




Eine Bildlaufleiste im Display zeigt Ihre relative Position innerhalb einer Liste an.

Um die markieren Elemente auszuwählen, drücken Sie **Auswählen**. Sie können auch über das Tastenfeld die dem Eintrag entsprechende Nummer eingeben.

Menü schließen

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie **Beenden**.

Wenn Sie in einem Menü eine Ebene zurückgehen möchten, drücken Sie **Zurück** .



Hinweis Wenn Sie **Zurück** drücken und halten, wird das Menü geschlossen.


14 Aufladen über USB

Sie können Ihr Mobiltelefon über den USB-Port an der Seite am Cisco IP-Telefon 8851 oder 8851NR oder über den USB-Port an der Seite oder hinten am Cisco IP-Telefon 8861 oder 8865 aufladen. Ihr Tablet können Sie am hinteren USB-Anschluss der Cisco IP-Telefone 8861 und 8865 aufladen.

15 Intelligent Proximity

(Intelligent Proximity ist für die Cisco IP-Telefone 8845, 8851, 8861 und 8865 verfügbar (wird vom Cisco IP-Telefon 8811 oder 8851NR nicht unterstützt). Wenn diese Funktion vom Administrator aktiviert wurde, können Sie die zweite Leitungstaste drücken, um das Bluetooth-Menü zu öffnen und Ihr Smartphone oder Tablet zu koppeln und zu verbinden.

Wenn Ihr Mobiltelefon bzw. Tablet verbunden ist, wird sein Name für die zweite Leitung angezeigt und Sie können die Anrufe an Ihr Smartphone bzw. Tablet über diese Leitung handhaben. Sie können auch den 2-Wege-Freisprech-Audioeintrag im Bluetooth-Menü verwenden.

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Bluetooth**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie **Freisprechen, Audio, beide Richtungen**.

16 Tipps

Wie behalte ich den Überblick über mehrere Anrufe?

Die Farben der Leitungstasten zeigen den Anrufstatus an und helfen Ihnen, den Überblick über mehrere Anrufe (auch bei gemeinsam genutzten Leitungen) zu behalten:

- Eingehender Anruf: blinkt gelb
- Verbundener Anruf: leuchtet grün

- Gehaltener Anruf: blinkt grün
- Gemeinsam genutzte Leitung extern verwendet: leuchtet rot
- Extern gehaltener Anruf auf gemeinsam genutzter Leitung: blinkt rot

Wie verwende ich das Headset am besten?

Wenn Sie ein Headset zum Wählen oder Annehmen eines Anrufs verwenden, ist das Headset der primäre Audiopfad, und rechts in der Kopfleiste wird ein Headset-Symbol angezeigt.

Drücken Sie **Annehm.**, um den Anruf automatisch mit dem Headset anzunehmen.

Wie richte ich Kurzwahleinträge ein?

Rufen Sie in einem Webbrowser auf Ihrem Computer das Selbsthilfe-Portal auf. Dort können Sie Kurzwahleinträge einrichten und weitere Telefonfunktionen und -einstellungen anpassen.

Die URL des Selbsthilfe-Portals können Sie bei Ihrem Systemverwalter erfragen.

17 Weitere Informationen

Benutzerhandbücher und Kurzreferenzen finden Sie online unter:

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>

Unternehmenszentrale Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883



Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder seiner Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Marken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Erwähnte Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)